



/ Our Service

WEIGHING FORMULATION SYSTEM

Custom Solutions for
Automated Accurate Weighing



Contact Us :

0812-1315-8645 | sales@anugerahlestari.co.id | www.anugerahlestari.co.id



ANUGERAH LESTARI WEIGHING SYSTEM

ANUGERAH LESTARI

Monitoring Dashboard

Main Menu

- Master
- Transaction
 - Job Order Plan
 - Edit WO Formula
 - JO Approval
 - Delete JO
 - Delete WO
- Report
- Utility

Operator Status

| ID | Terminal | UnitID | User Name | Status | Login Date | Login Time |
|----|----------|--------|---------------|----------|-------------|------------|
| 1 | Term 2 | 1842 | Riana Shulani | LOGIN OK | 21-Jul-2024 | 08:05:27 |
| 2 | Term 1 | 1842 | Johni Siarita | LOGIN OK | 21-Jul-2024 | 09:05:21 |
| 3 | Term 1 | 48242 | Kevin Adejaya | LOGIN OK | 21-Jul-2024 | 12:25:37 |

Weighing Transaction

| ID | Terminal | JO Number | WO Number | Material | Batch | Seq | Partial | Lot | Target | Actual | Tara | Unit | Transaksi |
|----|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| 1 | Term 2 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 2 | Term 1 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 3 | Term 2 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 4 | Term 1 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 5 | Term 2 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 6 | Term 1 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 7 | Term 2 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 8 | Term 1 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 9 | Term 2 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |
| 10 | Term 1 | 304200000 | 424242424 | 3000000 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 4.24242 | 4.24242 | 3000000 | KG | 304200000 |

EndCheckLogin : 08:08:07

LOG OUT EXIT

Login Operator : Ria H Yurika

Dalam proses penimbangan manual, sering kali muncul berbagai tantangan seperti:

- Berat material yang tidak sesuai formula hingga masuk ke tahap selanjutnya.
- Pencampuran material antar batch.
- Ketergantungan pada pengawasan manusia.

Formulation Weighing System kami dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut melalui aplikasi otomatis yang memastikan akurasi tinggi tanpa tergantung pada pengamatan manual. Sistem ini memberikan perlindungan dan efisiensi pada setiap tahap penimbangan, menjamin konsistensi dan kualitas produk.

FITUR UNGGULAN: PROTEKSI OTOMATIS PADA PENIMBANGAN

Salah satu fitur utama dari Formulation Weighing System adalah proteksi otomatis yang memastikan setiap langkah penimbangan dilakukan dengan presisi. Berikut adalah cara kerja fitur ini:

ANUGERAH LESTARI WEIGHING SYSTEM

ANUGERAH LESTARI

Main Menu

- Master
- Transaction
 - Job Order Plan
 - Edit WO Formula
 - JO Approval
 - Delete JO
 - Delete WO
- Report
- Utility

FORMULA RECIPE DATABASE

NAMA PRODUCT : CETAMOL TACTUS
PRODUCT ID : PY67940

| NO | Material Name | Material ID | No Batch | Lot | Target | TransNo |
|----|--|-------------|-----------|------|----------|-----------|
| 1 | CALCIUM HYDROXIDE CARBONATE LAEV/ LIGHT EXTRA PURE | 310001919 | 807234678 | C-01 | 4.567778 | TRA-08596 |
| 2 | CALCIUM HYDROXIDE CARBONATE LAEV/ LIGHT EXTRA PURE | 45646456 | 807234678 | C-01 | 6.896596 | TRA-08596 |
| 3 | VITAMIN E ACETATE SD 50% FOOD GRADE | 67845633 | 807234678 | C-01 | 4.000000 | TRA-08596 |
| 4 | VITAMIN A EXCELON UY 10 FOOD GRADE | 23423426 | 807234678 | C-01 | 32.63455 | TRA-08596 |
| 5 | CARBONATE EXTRA PURE | 12342345 | 807234678 | C-01 | 4.567778 | TRA-08596 |
| 6 | STARCH | 65474432 | 807234678 | C-01 | 6.845940 | TRA-08596 |
| 7 | SULFAT H2O CRYSTALINE POWDER | 45673465 | 807234678 | C-01 | 4.567778 | TRA-08596 |

EndCheckLogin : 08:08:57

LOG OUT EXIT



INTEGRASI DENGAN DATABASE FORMULASI

Sistem kami terhubung dengan database formulasi yang telah ditentukan. Tim penimbangan dapat langsung mengakses data formulasi untuk setiap produk, memastikan:

- Identifikasi material yang tepat.
- Penghitungan berat yang akurat sesuai formula.

ANUGERAH LESTARI WEIGHING SYSTEM

IP SERVER = 192.168.0.1 16/08/2024 15:30:07

Proses Penimbangan

JO NUMBER :
SEQ ITEM : 1 OF 5 PARTIAL : 1
SEQ BATCH : 1 OF 2 BATCH NO : 6574893
MATERIAL ID : PY78089
DESC MATERIAL : TALCUM CETAMOL 20 G
LOT NO : 123134
TARGET BERAT : 4.360 KG

SCALE -1 4.360 KG

PRINT LABEL NEXT MATERIAL

Jika berat belum sesuai maka button print label atau next material tidak muncul sehingga menjadi proteksi berat yang tidak sesuai dengan formula

ANUGERAH LESTARI WEIGHING SYSTEM

IP SERVER = 192.168.0.1 16/08/2024 15:30:07

Proses Penimbangan

JO NUMBER :
SEQ ITEM : 1 OF 5 PARTIAL : 1
SEQ BATCH : 1 OF 2 BATCH NO : 6574893
MATERIAL ID : PY78089
DESC MATERIAL : TALCUM CETAMOL 20 G
LOT NO : 123134
TARGET BERAT : 4.360 KG

SCALE -1 4.365 KG



Karena terintegrasi dengan database formulasi, maka bisa dilakukan deteksi dan pencegahan kesalahan jika tidak sesuai dengan formula

- Memberikan peringatan otomatis.
- Menghentikan proses penimbangan hingga berat yang benar tercapai.
- Mencegah penggunaan material yang salah.
- Mengidentifikasi apakah material sudah ditimbang, sehingga menghilangkan kemungkinan double timbang.

WEIGHING TERMINAL SESUAI STANDAR INTERNASIONAL

Aplikasi kami mendukung penggunaan Weighing Terminal yang dirancang sesuai standar internasional.

Terminal ini dapat digunakan di ruangan produksi yang secara standarisasi ISO tidak memperbolehkan keberadaan benda elektronik seperti komputer yang menghasilkan panas.



Weighing Terminal kami dilengkapi dengan sertifikasi IP65 dan memenuhi standar HACCP, sehingga aman dan diperbolehkan untuk digunakan di dalam ruangan produksi.



Perangkat dan sistem kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien, memastikan bahwa sistem ini memenuhi berbagai standar industri seperti GMP (Good Manufacturing Practice), IP65, HACCP, dan GWP (Good Weighing Practice) yang diterapkan client. Dengan desain yang fleksibel, Formulation Weighing System tidak hanya menjamin kualitas dan konsistensi produk tetapi juga mematuhi regulasi penting yang berlaku.



Contact Us

Anugerah Lestari

0812-1315-8645

Email : sales@anugerahlestari.co.id

Head Office :

Jalan Rungkut Mapan Barat
8 AG 27 Surabaya, Jawa Timur
Indonesia 609293

Support Office :

Harapan Indah 2 Blok H05/10
Bekasi Barat, Jawa Barat
Indonesia 17214